



Включение: путем приведения в действие левой стороны кнопки на передатчике. На передатчике начинает мигать светодиод.

Выключение: путем приведения в действие правой стороны кнопки передатчика

Настройка ручного передатчика и приемника системы дистанционного управления Телестарт T60.

На каждый приемник могут быть настроены 2 передатчика.

При небольшом удалении от автомобиля (менее 3 м) антенну на передатчике не вытаскивать, при большом удалении вытащить антенну на 5 см.

- Токообеспечение путем удаления плоского предохранителя на 15А (синего цвета) – если речь идет о заводской установке, а о дооборудовании, то предохранителя на 1А (черного цвета) – минимум на 10 сек.
- После того как предохранитель будет снова вставлен в свое гнездо, то необходимо немедленно нажать на передатчике на кнопку «Aus» («выкл.»)
- Выждать 3 сек. (5 сек.)
- После этого нажать на передатчике на «Start» («Пуск») на 1 сек. На передатчике мигает индикатор включения.
- Выждать 3 сек. (15 сек.)
- Поставить выключатель на «Aus» (выкл.) Индикатор контроля на передатчике больше не мигает.
- Настройка закончена.

